

Контроллер Z30H



Контроллер Z30H в зависимости от типа прошивки предназначен для управления:

1. хромолампами в количестве 2шт (прошивка на 4 цвета)
2. джетами звездного дождя в количестве до 30шт (прошивка на 3 цвета)

Контроллер выпускается в герметичном корпусе класс защищенности IP67.

Размеры 120x75x55.

Технические требования к электросети:

U=220-230В (10%), 50/60 Гц.

Подключение осуществляется трехпроводным кабелем. Наличие заземляющего провода обязательно.

Потребляемая мощность контроллера в активном режиме при полной нагрузке не более 5Вт. Потребляемая мощность блока в дежурном режиме не более 0,2 Вт.

Подключение хромоламп или джетов звездного дождя осуществляется в соответствующие 5-pin разъемы.

К контроллеру можно подключить либо до 2-х хромоламп серии Z39, либо до 30 джетов звездного дождя хром/пластик.

Для управления контроллером необходим пульт Z39-1-C-УК арт 50.540 или Z39-1-C-SLIM арт 53.190.

Монтаж контроллера.

Для установки контроллера расположите корпус на каркасе ванны таким образом, чтобы хватило длины кабелей для монтажа пульта (1,8м), хромоламп/джетов зв.дождя (1,8м). Монтаж джетов зв.дождя осуществляется сдвоенным кабелем по 1,8м на каждую половину чаши. Соединение между джетами кабелем 0,5м.

По периметру корпус контроллера имеет 4 отверстия для крепления.

Рекомендуем заранее просверлить отверстия для герметичных вводов кабелей.

Герметичный ввод PG-11 кабеля питания сверло 18мм

Герметичный ввод PG-7 кабеля хромоламп сверло 13мм

Герметичный ввод PG-11 кабеля звездного дождя сверло 18мм

Герметичный ввод PG-7 кабеля пульта управления сверло 13мм

После монтажа корпуса на каркас ванны подведите кабели, выполните коммутации и установите плату контроллера в направляющие корпуса.

Установите силиконовое уплотнение в крышку и закрутите саморезы.

Монтаж хромолампы.

Для установки хромолампы необходима плоскость борта. Чем больше диаметр хромолампы, тем выше требования к плоскости борта.

Посадочные диаметры:

Z39-3-CT арт 50.850 Ø39мм

Z39-3-CT металл арт 50.880 Ø36мм

Z39-2-2-CT арт 50.830 Ø62мм

Z39-2-2-CT SLIM арт 50.830 Ø62мм

Z39-4-2-CT арт 51.420 Ø67мм

Перед монтажом необходимо убедиться, что хромированная накладка надежно закручена, при необходимости дотянуть. Установка хромолампы производится на санитарный герметик, путем нанесения на тыльную сторону хромированной накладки непрерывного валика силикона. Затем установить в посадочное отверстие и затянуть гайку. После полимеризации силикона, примерно 30мин, механически удалить излишки и эти места протереть спиртом.

Монтаж джетов зв.дождя

Как правило, джеты устанавливаются на обе половины чаши ванны. Для разметки можно использовать лазерный нивелир, чтобы получить единую плоскость монтажа.

Посадочные диаметры:

джет зв.дождя хром арт 52.030 Ø12мм

джет зв.дождя пластик арт 52.100 Ø12мм

джет зв.дождя D25 хром арт 54.010 Ø30мм

Установка джетов производится на санитарный герметик, путем нанесения на тыльную сторону хромированной накладки непрерывного валика силикона. Затем установить в посадочное отверстие и затянуть гайку. После полимеризации силикона, примерно 30мин, механически удалить излишки и эти места протереть спиртом.

Монтаж пульта управления

Для монтажа пульта необходимо убедиться, что толщина борта чаши не превышает 20мм.

Ширина борта должны быть не менее 40мм

Посадочные диаметры:

Z38-1-C-УК арт 50.540 Ø20мм

Z38-1-C-SLIM арт 53.190 Ø29мм

Установка производится на санитарный герметик, путем нанесения на тыльную сторону хромированной накладки непрерывного валика силикона. Затем установить в посадочное отверстие и затянуть гайку. После полимеризации силикона, примерно 30мин, механически удалить излишки и эти места протереть спиртом.